

# 云连接使用手册



\*\*\* as Electronic 2019 Years  
New NAR6100 Series Telephone Recorder

# 用PC软件查找局域网内的录音设备并注册



已注册设备

设备名称	设备型号	通道数	IP地址	端口	设备ID	固件版本
6 123	NAR6101S	1	192.168.0.132	6066	01ENVSR3ICIL9L1GAO26	4.2.11.5



注册设备

设备ID

01ENVSR3ICIL9L1GAO26

4 设备名称

123

注册

取消

搜索设备 + 

已注册	设备型号	通道数	IP地址	端口	设备ID	固件版本
否	NAR6102S	2	192.168.0.161	6066	21ELVSR3ICIL9L1G4GQ2	4.2.11.0
3 是	NAR6101S	1	192.168.0.132	6066	01ENVSR3ICIL9L1GAO26	4.2.11.5



00:00



00:00



56%

# 登陆设备



123

2 设备信息

基本设置

通道设置

键控设置

网络设置

SMDR设置

用户管理

录音时段

## 设备信息

7 连接状态 已连接

存储设备 正常

云服务器 未连接

设备时间 正常

通道状态 正常

登录参数

IP地址 192.168.0.132

端口 6066

3 用户名 admin

4 密码 \*\*\*\*\*

☒ 保存密码 ☒ 自动登录

☐ 远程登录

5 退出

恢复默认

设备名称 123

设备ID 01ENVSR3ICIL9L1GAO26

设备型号 NAR6101S

通道数 1

固件版本 4.2.11.5

最新版本 4.2.11.5

更新说明：

1、支持录音时间段

在线升级

手动升级

6 保存

# 打开云服务功能



123

设备信息

基本设置

通道设置

键控设置

2 网络设置

SMDR设置

用户管理

录音时段

网络设置

当前IP地址

192.168.0.132

Mac地址

56:4D:43:05:60:49

模式

自动获取IP ▼

IP地址

192.168.100.100

子网掩码

255.255.255.0

网关

192.168.100.1

通信端口

6066





3 ☒ 连接云服务器

刷新

4 应用



# 检查设备是否连接云服务器



123

2 设备信息

基本设置

通道设置

键控设置

网络设置

SMDR设置

用户管理

录音时段

设备信息

连接状态 已连接

存储设备 正常

3 云服务器 已连接

设备时间 正常

通道状态 正常

登录参数

IP地址 192.168.0.132

端口 6066

用户名 admin

密码 \*\*\*\*\*

☒ 保存密码 ☒ 自动登录

☐ 远程登录

退出

恢复默认

4 设备ID 01ENVSR3ICIL9L1GAO26

设备名称 123

设备型号 NAR6101S 复制ID

通道数 1

固件版本 4.2.11.5

最新版本 4.2.11.5

更新说明：  
1. 支持录音时间段

在线升级

手动升级

保存

**注意：**云服务器显示**未连接**，表示你的路由器不支持打洞功能，就不能使用云连接功能

# 用设备ID手动注册



1



## 已注册设备

设备名称	设备型号	通道数	IP地址	端口	设备ID
6 111	NAR6101S	1			01ENVSR3ICIL9L1GAO26

### 注册设备

3 设备ID

4 设备名称

5

## 搜索设备 + ↺

已注册	设备型号	通道数	IP地址	端口	设备ID
-----	------	-----	------	----	------

